こんなときは


故障かなと思ったら、次のことをお調べください。

◎専用回路のブレーカーが切れていませんか。 通電しない。 ▶ブレーカーを入れてください。 ○電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) ▶電源を入れてください。 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。 電源ランプが点灯します。 ※ヒーターを約45分通電しないと待機時消費電力オフ機能が働き、自 動的に電源を切ります。 ◎チャイルドロックが設定されていませんか。 ▶ チャイルドロックを解除してください。(26ページ) ◎中央ヒーターロックが設定されていませんか。 ▶中央ヒーターロックを解除してください。(27ページ) ◎炒め物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコン 炒め物などを行うと左・ トロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が 右ヒーターの火力が弱 強くなるので、そのままご使用ください。 くなる。 ◎火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴ります。設定キー 火力を切り換えたときに で火力を調節するときはブザーが鳴りませんが、故障ではあり 時々ブザーが鳴らない。 ません。 中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消えたり

火力表示ランプが5個 づつ交互に点灯し、約 30秒後に消灯した。 (小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能)

- ◎鍋をヒーターの中央に置いていますか。
- ◎使えない鍋を置いていませんか。(12ページ)

▶使える鍋を置いてください。



メロディーが鳴り、表示が消え、通電を停止します。

※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡く ださい。

通電が停止した。 止機能)

使用途中にヒーターの (切り忘れ防止自動停 ◎切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防 止自動停止機能が設けられています。

- ★ 左・右ヒーター、中央ヒーターは操作後約45分
- ●ロースター(手動調理)は約30分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はメロディーでお知らせします。 再度、通電を開始してください。

使用途中に停電になっ た。

- ◎通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。
- ◎電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
- 電源ランプが点灯します。

◎中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くた め、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(『強火」の場 合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたり します。)

◎そった鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

左・右ヒーターでの調理 に時間がかかる。調理 のでき上がりが遅い。

- ◎鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませ
- ▶鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。
- ◎使える鍋を使用していますか。(12ページ) ▶使える鍋を使用してください。

32

する。(クイックラジエン

トヒーター)

35

◎本体内部の冷却のために、ファンが最大10秒間回ることがあ 電源を切っても ります。異常ではありません。 音がする。 自動的にファンは止まります。 ◎鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローな 左・右ヒーター使用中に ど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン 鍋から音がする。 音、キューン音)が発生することがあります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 • 鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ★ 左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共 鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線によ り鍋が振動するためで異常ではありません。 ◎ロースター調理中に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面 本体後ろの壁面に水滴 につき水滴になることがあります。 がつくことがある。 ふきんなどでふきとってください。 ◎魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が ロースター調理中、庫 出ることがあります。異常ではありません。 内で瞬間的に炎が出た り、吸・排気カバーか ◎調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂 が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではあ ら煙が出る。 りません。

パネル操作部のタイマー表示部に次の表示がでたとき

表示例	状 態	原因および処置方法			
[左・右ヒーター使用時	●空だきになっています。●炒め物の調理を行うと表示する場合があります。	▶ 鍋に調理物を入れてください。▶ 火力を下げてご使用ください。		
[22]	揚げ物温度コントロー ルを使用した時	●専用の天ぷら鍋の底に2mm以上のそりがあったり変形しています。 ●専用の天ぷら鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。	そりや変形がある場合は新しい 鍋をご購入ください。(8ページ)異物や汚れの場合はお手入れを してご使用ください。		
H 15	左・右ヒーター使用時	●吸・排気カバーにほこりがたまっています。●吸・排気カバーがふさがれています。	▶ ほこりをふきとってください。 (28ページ)♪ ふさがないでください。		
H 17	左・右ヒーター使用時	●鍋の種類が違っています。	▶ 鍋の種類を確認してください。 (12ページ)		
[5]	左・右ヒーター使用時	●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。	▶ お買い上げの販売店にご連絡く ださい。		
	ロースター使用時、 焼きかげんランプの 弱・中・強が点滅する	●受皿に水が入っていません。●通電したまま連続して魚を焼いた場合。	受皿に水を入れてください。いったん通電を切り、水を入れて次の調理物を入れる。		

表示が出たときは・・・

- ② [2] [2] [4 2] [4 2] の表示が出たときは右ヒーターの「切」操作をする。
- ③ 【] の表示が出たときはロースターのスタート/切キーを押す。
- ※①、②、③の操作をすると表示が消えます。再度通電を行い、同じ表示が出たら、 お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

※パネル操作部のタイマー表示部に上記以外の表示がでたときは、 お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

料理集

◆左・右ヒーターの調理例	
スパゲティ(ミートソース)	36
ポークカレー	
肉じゃが	
しゅうまい	37
ハンバーグステーキ	38
オムレツ	38
五目チャーハン	
えびのチリソース炒め	39

◆揚げ物の調理例	
天ぷら	40
鶏の唐揚げ	40
とんかつ	41
◆ロースター 魚焼き自動調理例	
さんまの塩焼き	42

鮭の塩焼き ······ 42 焼き鳥 43

ぶりのつけ焼き ……………… 43

◆ロースター 魚焼き手動調理例	
さんまのみりん干し	44
いかのみそ漬け焼き	45
ひものいろいろ	45

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水·酒·牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	5	15	230
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	12	180
食塩	6	18	240	片栗粉·砂糖(上白糖)	3	9	130
小麦粉(薄力粉・強力粉)	3	9	110	だし汁	5	15	200

この取扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです。

(1mL=1cc)

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。

⟨お願し)

鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、 火力や時間を調節してください。

36 左・右ヒーターの調理例

○火力は目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や調理物の量などで異なる場合があります。様子をみて調節してください。

スパゲティ(ミートソー

材料(4人分)

	ゲティ 300g
塩…	大さじ 3
牛ひ	き肉 ······ 300g
トマ	トソース 1缶(約300g)
オリ	ーブオイル 大さじ 1
	にく(薄切り)1片
	- 塩 小さじ ½
A	砂糖 小さじ 🧏
	砂糖
パセ	リ 少々

作りかた

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、火力 を『**中火**』にする。
- ②鍋にオリーブオイルとにんにくを入れ、香りが出るまで炒めたら牛ひき肉を加えて炒め、トマトソースを加え
 - (A) で味付けし、一度煮立ったら「弱火」~ 「中火」にして8~10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水 (4~5L) を、『強火』で沸とうさせ、塩 (水量に対して1%が目安)を加えます。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜ



ながらふきこぼれないように『弱火』 ~『中火』でゆでます。指でつまんで ちぎってみて、芯が少し残っているく らいまでゆでる。

⑤ゆで上がったら手早くざるに上げ、水気をきって器に盛り、②をかけパセリを散らす。

- ☆スパゲティは、シコシコした歯ざわ りが大切。
- ☆たっぷりの湯を使い、ゆで上げ時間を守ることがポイントです。
- ☆トマトソースをベースにして、お好みの具を使います。
- ☆火力の調節は、鍋や水量により異なります。調理の状況に合わせて調節してください。

ポークカレー

1011年(4人75)	
豚肉 (2cm角切り) ····································	250g
塩・こしょう	各少々
にんじん	
玉ねぎ	中2個
じゃがいも	中2個
カレールー 1箱(約	120g)
水 600~8	300mL
サラダ油大	さじ2

下ごしらえ

〇にんじんは乱切りにし、玉ねぎはくし 形に切る。

〇じゃがいもは乱切りにして水にさらし、 水気を持っておく。

○豚肉は、軽く塩・こしょうをする。

①鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ 油を入れてから「中火」にする。 ②鍋に販売を入れて炒め、次ににんじん。

③水を加え、沸とうしたら「中火」にし、 カレールーを加えかき混ぜ、ふたた び沸とうしたら途中かき選ぜなが ら「弱火」で30~40分番込む。

途中から加えるようにすると良 いてしょう。

☆じゃがいもは煮くずれしやすい ので、大きめの乱切りにするか、



肉じゃが 材料(4人分)

	切り肉(肩ロース.3枚肉など) 200g
	がいも 中3コ
EA	じん
玉ね	ぎ 1個
Un	げん(ゆでたもの) 30g
	だし汁(または水) カップ 2
0	砂糖 大さじ 2
0	しょうゆ 大さじ 4

下でしらえ

しゅうまい

材料(24個分)

しゅうまいの皮 --

からしじょうゆ・

50 SE ..

ごき油.

152

洒...

しょうゆ・

既ひき肉 -

玉ねぎ ...

片栗粉 …

○牛肉は3~4等分し、ほぐしておく。

りにする。 ○玉ねぎは皮をむき、8等分のくし形に 切る。 Oしょうがは、薄切りにする。

-- 1片

16個

342

- 24枚

一语图

/(さ1:1

小さじ 1

作りかた ①鍋をヒーターの中央にのせ、「強火」

て水にさらし、水をきる。

にして 〇としょうが汁を入れ、沸と ②牛肉をほぐしながら加え、肉の色が

白っぽくなったらアクを切り、じゃ がいも、にんじん・玉ねぎを加えて 煮る。 ③ふたたび沸とうしたら、「器火」~「中

火」にしてふたをし、ときどき全体





を選ぜながら20~30分者込む。 (引躍に盛り、ゆでたいんげんを散らす。

沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、

お好みで、ゆで卵のうらごし・ゆでた

「中火」で10~12分蒸す。

えびを飾る。

①器にとり、からしじょうゆを添える。

下ごしらえ

○えびは背わたを取り、細かくたたく。 ○玉ねぎはみにん切りにし、片草粉大さ じ3をまるしておく。

にする。

作りかた

①ボールにむきえび・豚ひき肉・玉ねぎ・ しいたけ・金を入れ、ねばりが出るま でよく混ぜ、片栗粉大さじのを加えさ らによく混ぜて24等分する。

②しゅうまいの皮でそれぞれを包む。 蒸し級の中数に油をぬり、しゅうまい を間隔をあけながら並べる。

③蒸し窓の下鍋に水を5~6分目入れ、 ふたをしてヒーターの中央にのせ、「強



左・右ヒーターの調理例 (つづき)

○フライバンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。(フライバンが変形したり、油が発煙・

ハンバーグステーキ

材料	母(4人分)
40	き肉400g
玉松	ぎ
バタ	大さじ1 ½
	バン粉 カップ ½
	牛乳 大さじ 3
0	981個
•	塩
	ナツメグ 少々
	【 こしょう 少々
サラ	ダ油 大さじ 1~2
	トマトケチャップ 大さじ3

ドミグラスソース----- 大さじ 1

ウスターソース…

フライドポテト

下ごしらえ

○玉ねぎは、みじん切りにしておく。 38 ○ソースは目を合わせ、ひと煮立ちさ せておく。



①フライバンをヒーターの中央にのせ、 「中火」にする。フライバンがあたた まったらバターを入れて溶かし、玉ね め、皿に広げてきます。

②ボールに生ひき肉・瓜・爪を入れて粘 りが出るまでよく混ぜ、4等分にし、形 を整える。 ③フライバンをヒーターの中中にのせ

「中火」にしてフライバンを熟し、サ ラダ油を入れ全体に広げる。そこに ②を入れる。焼き色がつくまで約3

④良い焼き色がついたら裏返し、「弱火」 にし、ふたをして5~6分蒸し焼きにし、 中末で火を消す。

⑤器に盛り、ソース・つけ合わせを添

オムレツ

in	
	F乳 大さじ
	きこしょう
1543	±

下ごしらえ

○ボールに卵をほぐし、▲を入れて湿ぜ合

作りかた

①フライバンをヒーターの中央にのせ、 「中火」にする。

②多めのサラダ油をなじませ、一度油 をきる。パターを入れ、「中火」~「強 火」にして溶かし、全体に広げ、卵を 一気に流し込み、円を描くように全体 を大きく混ぜる。

(3)半熟状態になって、フライパンの底に 前を持ち上げて傾け、脚を手前にた たみ込み、木の葉形に整える。



~うす焼き玉子やクレーブなどを作るときは~

☆フライバンは最初から「中火」~「弱火」で熱してください。 ☆サラダ油を多めに入れてフライバン全体になじませて、余分な油をふきとってく ださい。

☆生地(卵)入れるタイミングは生地(卵)を箸の先につけてフライバンに落として、 サッと半勢になるくらいが日安です。

☆フライバンは原手のもので、表面にフッ素加工してあるものが停いやすいです。

五日チャーハン 材料(2人分)

ごはん	400g
焼き豚	50g
生しいたけ	289
තුළු	
グリーンビース(治療)	大きじ 1
0530	50g
酒	
98	
塩	9h
サラダ油	3E
5-F	
(塩	小さじ 1/3
@ = L + 3	94
しょうゆ	大さじ 1/2



○焼き豚と生しいたけは、約1cm角に

- ピースは熱湯をかけておく。
- ○ねぎはあらみじん切りに、グリーン むきえびは背わたを取り酒をふる。 卵は割りほぐして塩を混ぜる。



ので、ざるなどに広げて軽く蒸気をとばしておきます。 ☆フッ素加工のフライバンで炒めると焦げ付きが少なくできます。

作りかた

- ①フライバンをヒーターの中央にのせ、 「中火」にする。
- ②サラダ油を入れて熱し、卵を入れて 手早くかき混ぜながらふんわりとし
- ③フライパンにラード1/2量を入れ、設 定火力「中火」で熱し、水気をきった
- むきえびをさっと炒めて取りだし、残 りのラードを入れて、ねぎ・生しいたけ・ 焼き豚の順に炒めて取り出す。 ④フライバンを「強火」で熱し、サラダ
- 油を入れてごはんをほぐしながら炒め、 ②・③を加えてさらに炒め、最後に △で味を調える。

えびのチリソース炒め 材料(4人分)

	7
片翼	(粉) ――― 小さじ
ねき	/42
EA	JE< 5
La	うか2
	麗 小さじ !
Ca	油 小さじ ½
サラ	ダ油 大さじ
•	酒-塩
6	[-03.)
	トマトケチャップ 大さじ
	酒小さじ
a	砂糖 大さじ 1
0	しょうゆ 小さじ
	塩 小さじ)
	水 カップ !/
0	片栗粉 小さじ

下ごしらえ

○えびは昔わたを取り、 ▲で下味をつ け軽くもみ、片栗粉をからませる。 ○ねぎ・にんにく・しょうがは、共に



みじん切りにする。 ○⑤を混ぜ合わせる。 ⑥を合わせ溶

作りかた

- ①フライバンをヒーターの中央にのせ、 「中火」にし、サラダ油大さじ2を入 ② 「強火」にし、下ごしらえしたえびを加
- え、約1分手早く炒め、色が変わった らすぐ取り出す。 ③同じフライバンにサラダ油大さじ1を 足して、豆板醤・ねぎ・にんにく・しょ

- うがを入れ、炒めて香りをだす。 ④目を加え、大きく混ぜながら1~2分
- 炒める。(炒めすぎると身が縮むので 注意)
- ⑥最後に●を加え、手早く底から混ぜ てトロミをつけ、仕上げにごま油をふ

揚げ物の調理例

天ぷら

材料(4人分)

揚げ油 ······ 800g
えび 4尾
なす 2個
しそ 4枚
生しいたけ 1袋
三つ葉 30本
小麦粉(薄力粉)
卵1個

作りかた

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。 ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっく りと混ぜる。
- ③天ぷら鍋に油を入れ、温度「180」に 設定し、適温ランプが点灯したら、野菜・ えびを揚げる。



☆衣はだまが残るぐらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りを出さないようにします。

☆油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカリッと揚がります。
☆小麦粉 (薄力粉) のかわりに、市販のてんぷら粉を使うと手軽にできます。
☆設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。

40

鶏の唐揚げ

材料(4人分)

鶏も	も肉 500g
	∫ しょうが汁 小さじ 1
	塩 小さじ 3/3
A	· 酒 ························· 大さじ 1
	しょうゆ 大さじ 1
片栗	 粉 大さじ 3~4
揚げ	浩 ······ 800g
()	け合わせ】
レモ	ン

下ごしらえ

- ○鶏もも肉は竹串で皮を刺し、4cm角のそぎ切りにしてボールに入れ、
 を加えて手でもみこみ15~30分おき、揚げる直前に汁気をペーパータオルで取り、片栗粉を全体にまぶします。
- ○レモンは、くし形に切っておく。



作りかた

- ①天ぷら鍋に油を入れ、温度「170」に設定する。
- ②適温ランプが点灯したら、鶏もも肉を入れ、ときどき裏返しながら3~4分かけて揚げる。

とんかつ

材料(4人分)

豚ロース肉(約100g<らいのもの) ····	·· 4木
塩	少点
こしょう	少人
小麦粉(薄力粉)	適計
卵 (溶きほぐす)	1/6
パン粉	適計
ten color to	



作りかた

- ①豚肉は筋切りして、塩・こしょうをする。
- ②豚肉に小麦粉をまぶして、余分な粉をはたいて、溶き卵・パン粉の順につける。
- ③天ぶら鍋に油を入れ、温度「170」に設定し、適温ランブが点灯したら、② の2枚をそっと入れて色よく揚げる。

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふきとる

◆特にしいたけやピーマンなどは、水気が残っていると 破裂することがあります。





いかやゆで卵などは揚げすぎない

- ●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けん さきいか・するめいかなどは注意してください。
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認を。

衣や生地作りに注意

- ●天ぷらの衣は固すぎないように。
 - 水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけてください。
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖 を入れて揚げてください。
- ●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落としてから入れてください。油が飛び跳ねたり、吹きこぼれたりする場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す。

ししとう辛子

水気をふき取り、縦に切り込みを入れる。

しか

皮をむき水気をふき取 り、切れ目を入れる。



揚げ物に使える鍋について

- ・付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わないでください。 (鍋底が変形したら使わないでください。)
- 油は500g~800gで、必ず「揚げ物温度コントロール」 を使用して調理してください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。



付属の天ぷら鍋以外を使用すると、火災の原因になります。

□─スタ─ 魚焼き自動調理例

さんまの塩焼き



材料

42

さんま(1尾約180gのもの) 1~4尾	
塩	


作りかた

- ①さんまは、サッと洗って水気をふき取り、全体に塩をふり、そのまま約10分おき、水気をふき取る。
- ②焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「丸 焼き」を選択し、焼き上げる。

☆生魚(さんまやあじなど)は、調理する10~20分前に塩をふっておきます。
☆塩の量のめやすは、中位(80~100g)の魚4尾に対し、小さじ1くらいです。
(魚の重さの1~2%)

- ☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いて ください。
- ☆さんまの他、あじ、いわし、にじます、あゆ、かます、小さめのたいも 同様に焼けます。

焼き鳥



材料

焼き	:鳥2~8本
(市	販品または手作りで1本約50g)
A	しょうゆカップ ½
	()

作りかた

本 ①塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふっておく。

たれ焼きの場合は、合わせたAの中に30分~1時間つけ込んでおく。

23 ②焼き鳥を焼網の上にのせ、魚焼きメ 1 ニューの「つけ焼き」を選択し、焼き 上げる。 ☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてください。

鮭の塩焼き

大才米

塩鮭の切身(1枚約80gのもの) …… 1~4枚

作りかた

①塩鮭を焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「切身・ひもの」を選択し、 焼き上げる。



- ☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子を見ながら、さらに焼いて ください。
- ☆鮭の他、ぶり、さば、あじ、たちうお、たいなどの切り身に塩をしたものも同様に焼けます。

ぶりのつけ焼き

大大米江

ぶり(1枚約100gのもの) ······ 1~4枚
しょうゆ 大さじ 4
みりん 大さじ 4

作りかた

①ぶりは、しょうゆとみりんを混ぜたたれに30分ほどつけておく。

②焼網の上にのせ、魚焼きメニューの「つけ焼き」を選択し、焼き上げる。



☆焼きが足りなかったときは、手動調理で様子をみながら、さらに焼いてく ださい。

☆ぶりの他、さわら、ぎんだら、さけ、さば、たい、まぐろも同様に焼けます。

"こんな魚のときは" 厚みのある魚は 加熱するとそるものは 川魚は 表面が焦げやすいので、厚さ いかなどは切り目を入れ、大 塩を多めにふると焼きあがり は4cm以下にしてください。 きなものは切り分けます。あ がきれいになります。 なごなどは竹串を通します。

いかのみそ漬け焼き

作りかた



44

さんまのみりん干し

さんまのみりん干し $(4 \mp \text{L})$ …… 2枚 ①焼きかげん 「強」で6~10分焼く。

作りかた



ひものいろいろ

作りかた

☆尾は、加熱中に反ってヒーター に付き、煙の出る原因になるので あらかじめ切り取ってから焼く とよいでしょう。

ひもの(100~120gのもの) …… 2枚~4枚 ①焼網にひものをのせ、焼きかげん「強」で8~14分焼く。



仕様

電	源	単相200V(50-60Hz共用)
		4.8kW
	右ヒーター (IH ヒーター)	2.6kW(100W相当~2.6kW 10段階火力調節)※
	左ヒーター (III ヒーター)	2.6kW(100W相当~2.6kW 10段階火力調節)※
消費電力	中央ヒーター (クイックラジエントヒーター)	1.2kW(120W相当~1.2kW 4段階火力調節)
	ロースター	自動調理1.2kW (魚焼き手動調理:600W相当~1.2kWまで3段階火力調節)
	待機時電力	0.05W以下(電源スイッチ「切」の状態)
	ドの長さ	3.5mm² 3芯 キャブタイヤケーブル 0.7m
差込	プラグ	250V-30A(接地極つき)
大きさ	本 体	幅599 奥行559 高さ234(mm)
大 き さ 	ロースター	幅240 奥行360 高さ124(mm)
質量	(重さ)	約19.3kg

[※]消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

46 火力の目安について

●左·右ヒーター(Ⅲヒーター)

火力の目安	火	カ	消費電力
人力の日女	左ヒーター	右ヒーター	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
強火	10	10	2.6kW
三	9	9	2.0kW
	8	8	1.4kW
中 火	7	7	1.OkW
	6	6	800W
	5	5	500W
弱火	4	4	400W
33 7	3	3	300W
	2	2	200W 相当
とろ火	1	1	100W 相当

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

●中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

火力の目安	電力	火力表示ランプ
強火	1.2kW	
中 火	900W相当	
弱 火	300W相当	•
とろ火	120W相当	

[※]相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。 ※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせ ていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの IH クッキングヒーターの補修用性能 部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い 上げの販売店または別紙「ご相談窓口」にお問い 合わせください。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

技 術 料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるときは 出張修理

「こんなときは」(32ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用回路のブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させてい ただきます。

【ご連絡していただきたい内容】

品	名	日立 IH クッキングヒーター
型	式	
お買い」	上げ日	年 月 日
故障の	状況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話者	番号	
訪問ご希	希望日	

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修 理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

47

-
以拔咒吗!!
100
はない。
H
H
祖編
編組
抽業
対案エ
新雑 工
無無 エニ
新報 エニ
神服 エコ・
辞業 エコロー
一角米 エコロー
神米 エコピーム
強果 HIB-At
強編 HIB-A6
強果 HIB-A6t
強果 HIB-A6形
· Alian Al
記載 HIB-A6形/
「胡米 エーガーA655/エーガーAt
記載 HIB-A6形/

購入店名 ★街	後日のため(こ記入しておい	てください	
購入店名 ★街	後日のため! ナービスを(こ記入しておい 衣頼されるとき	てください お役に立ちます	j.
購入店名 ★街	後日のためI ナービスをI	こ記入しておい 衣頼されるとき	てください お役に立ちます	f
購入店名 ★後	後日のため(ナービスを(こ記入しておい [*] 衣頼されるとき	てく <i>だ</i> さい お役に立ちます	ŗ
t	後日のため(ナービスを(こ記入しておい 衣頼されるとき。 -	てください お役に立ちます	r
購入店名 ★後 世	後日のため(ナービスを(ー	こ記入しておい 衣頼されるとき。 ー	てください お役に立ちます)	ţ
t	ナービスを作	衣頼されるとき。 -	てください お役に立ちます) 目 日	r



★長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!

●Ⅲ クッキングヒーターの補修用性能部品の 保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際 このようなこ とはありませ んか。

●スイッチを入れてもヒーターが作動しな いときがある。

●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常 な音がする。

●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、専用 回路のブレーカーを切り、お 買い上げの販売店にご連絡く ださい。点検・修理について の費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111